

C818 Dual




Bedienungsanleitung
Operating Instructions
Notice d'emploi
Gebruiksaanwijzing

Instrucciones de manejo Bruksanvisning Istruzioni per l'uso

Technische Daten (typische Werte) Bandgeschwindigkeit	Technical data (typical value) Tape speed	Caractéristiques techniques (valeur caractéristique) Vitesse de bande	4,75 cm/s (1 7/8 ips)
Kurzzeitige Geschwindigkeitsschwan- kungen (Tonhöhenschwankungen) W.R.M.S. nach DIN Aufnahme/Wiedergabe	Wow and flutter Weighted RMS to DIN for recording/playback	Fluctuations instantanées de la vitesse (variations de la hauteur du son) W.R.M.S. suivant DIN enregistrement/lecture	± 0,045 % ± 0,12 %
Übertragungsbereich (bezogen auf DIN-Toleranzfeld) Fe-Band CrO₂-Band Reineisen-Band	Frequency response (ref. to DIN tolerances) Standard Fe tape CrO ₂ tape Pure metal tape	Bande passante (ramenée à la plage de tolérance DIN) Bande Fe Bande CrO ₂ Bande fer pur	25 – 16 000 Hz 25 – 16 000 Hz 25 – 17 000 Hz
Ruhegeräuschspannungsabstand mit Dolby NR Fe-Band CrO ₂ -Band Reineisen-Band	Signal-to-noise ratio with Dolby NR Standard Fe tape CrO ₂ tape Pure metal tape	Rapport signal/bruit avec Dolby NR Bande Fe Bande CrO ₂ Bande fer pur	B C 64 dB 71 dB 64 dB 71 dB 67 dB 74 dB
Übersprechdämpfung (bei 1000 Hz) zwischen zusammengehörigen Kanälen zwischen Kanälen in Gegenrichtung	Channel separation (at 1000 Hz) between stereo channels in opposite direction	Diaphonie (à 1000 Hz) en sens stéréo en sens inverse	40 dB 70 dB
Löschdämpfung bei 1000 Hz	Erasure at 1000 Hz	Atténuation d'effacement à 1000 Hz	70 dB
Oszillator-Frequenz (Gegentaktoszillator)	Oscillator (push/pull oscillator)	Fréquence de l'oscillateur (oscillateur push-pull)	105 kHz
Eingänge (Empfindlichkeit für 0 dB) Mikrofon (1/4" Koaxial-Buchse) Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) Receiver/Verstärker (RCA-Buchsen)	Inputs (sensivity at 0 dB) Microphone (1/4" coaxial jack) Receiver/amplifier (DIN connector) Receiver/amplifier (RCA jacks)	Entrées (sensibilité pour 0 dB) Micro (prise coaxiale de 1/4") Ampli-tuner/amplificateur (prise DIN) Ampli-tuner/amplificateur (prise RCA)	0,4 mV/10 kOhm 0,25 mV/ 2,5 kOhm 80 mV/60 kOhm
Ausgänge Receiver/Verstärker (DIN-Buchse) Receiver/Verstärker (RCA-Buchsen) Kopfhörer (1/4" Koaxial-Buchse)	Outputs Receiver/amplifier (DIN connector) Receiver/amplifier (RCA jacks) Headphones (1/4 coaxial jack)	Sorties Ampli-tuner/amplificateur (prise DIN) Ampli-tuner/amplificateur (prises RCA) Casque d'écoute (prise coaxiale de 1/4")	550 mV/8 kOhm 560 mV/3 kOhm 4–2000 Ohm
Umspulzeit für C 60 Cassette	Fast winding time for C 60 cassettes	Temps de rebobinage pour cassette C 60	95 sec.
Netzspannung	Line voltage	Tension secteur	Europa Ausf. 230 V USA/Kanada Ausf. 115
Netzfrequenz	Line frequency	Fréquence secteur	50/60 Hz
Leistungsaufnahme	Power requirement	Consommation	25 Watt








Fig. 2

Bedienelemente

- 1 power Netzschalter
- 2 DLL-Taste schaltet alle Funktionen bei Entnahme der Cassette ab, die Funktion "Wiedergabe" bleibt gespeichert
- 3 Staubschutzhaube
- 4 Cassettenfach
- 5 fe, cr, met Leuchtanzeige für verwendete Bandsorte
- 6 counter Zähler, zum Auffinden einer bestimmten Bandstelle
- 7 reset Rückstelltaste bringt Zählerstand auf "000"
- 8 stop schaltet alle Funktionen ab
- 9 ◀ Schneller Rücklauf (rechts → links)
- 10 ◀ startet Wiedergabe und Aufnahme in Laufrichtung links
- 11 ▶ startet Wiedergabe und Aufnahme in Laufrichtung rechts
- 12 ►► Schneller Vorlauf (links → rechts)
- 13 record Aufnahmetaste, die Funktion pause wird automatisch zugeschaltet
- 14 pause für kurzzeitigen Bandstop, die Funktion record bleibt erhalten
- 15 mic L Anschlußbuchse für nieder- und mittelohmige (200–1000 Ohm) Stereo- oder Mono-Mikrofone, linker Kanal
- mic R Anschlußbuchse für nieder- und mittelohmige (200–1000 Ohm) Stereo- oder Mono-Mikrofone, rechter Kanal
- 17 phones Anschlußbuchse für mittel- und hochohmige Stereokopfhörer (100-2000 Ohm) mit 6,35 mm Klinkenstecker
- 18 record level L/R Aussteuerungsregler für linken und rechten Kanal getrennt einstellbar
- Taste für Dauerspiel. Bei Aufnahme schaltet das Gerät nach dem Linkslauf automatisch ab
 Bei Rechtslauf wird am Bandende automatisch auf
- Linkslauf umgeschaltet
 Am Bandende schaltet das Gerät ab
- 22 Aussteuerungsanzeige rechter und linker Kanal
- 23 Dolby C NR Wahltaste für rauschfreie Aufnahme und Wiedergabe, Dolby B NR wird abgeschaltet
- 24 Dolby B NR Wahltaste für rauschfreie Aufnahme und Wiedergabe
- 25 LINE INPUT Eingangsbuchsen (record) für den Anschluß eines Verstärkers oder Receivers (output, record) mit Cinch-Steckverbindungen
- 26 LINE OUTPUT Ausgangsbuchsen (play) für den Anschluß eines Verstärkers oder Receivers (output, record) mit Cinch-Steckverbindungen
- 27 DIN INPUT/OUTPUT Fünfpolige DIN-Buchse für Aufnahme und Wiedergabe zum Anschluß an Verstärker und Receiver Dieser Eingang ist vorrangig und schaltet LINE INPUT 25 automatisch ab

Anschluß an das Wechselstromnetz

Das Gerät ist entsprechend der Spannungsangabe auf dem Typenschild entweder an eine Netzspannung von 230 V/50-60 Hz oder 115 V/50-60 Hz anzuschließen.

Anschluß an die HiFi-Anlage

An der Rückseite des HiFi-Stereo-Cassettendecks befinden sich folgende Anschlußbuchsen:

LINE OUT R/L

Ausgangsbuchsen für den Anschluß eines Verstärkers oder Receivers (input, play) mit Cinch-Steckverbindungen.

LINE IN B/L

Eingangsbuchsen (record) für den Anschluß eines Verstärkers oder Receivers (output, record) mit Cinch-Steckverbindungen.

DIN INPUT/OUTPUT

Fünfpolige DIN-Buchse für Aufnahme und Wiedergabe zum Anschluß an Verstärker und Receiver mit der Tonleitung Art.-Nr. 226 816. In Verbindung mit dieser Tonleitung ist es auch möglich, von einem anderen Tonband- bzw. Cassettengerät direkt auf Ihr Cassettengerät zu überspielen. Dieser Eingang ist vorrangig und schaltet LINE IN L/R automatisch ab.

Wiedergabe

Mit der Taste **power 1** schalten Sie das Gerät ein, die Betriebsbereitschaft wird durch Aufleuchten einer der Bandsortenanzeigen **5** angezeigt.

Bandsorten

Das Cassettenteil ist mit einer automatischen Bandsortenwahl für Fe, Cr und Metal-Cassetten ausgerüstet. Cassetten, die eine Markierung wie in Fig. 3 haben, werden automatisch richtig eingestellt. Achten Sie bei Verwendung von Metal-Cassetten darauf, daß die Kennaussparungen vorhanden sind.

Band- Kategorie	Entzerrung	typische Bandsorte
Fe I	3180/120 μs	BASF Ferro Super LH I
Cr O ₂ II	3180/ 70 μs	BASF Chromdioxid Super II
Met IV	3180/ 70 μs	TDK MA-R

Dolby B - C NR

Ihr Cassettendeck ist zusätzlich zu dem weltweit verbreiteten Dolby B NR-Rauschunterdrückungssystem mit dem Dolby C NR-System ausgerüstet, das bei Eigenaufnahmen die Dynamikwerte um ca. 18 dB verbessert.

Wählen Sie mit den Tasten 23 oder 24 das Dolby NR-System, mit

dem die Aufnahme gemacht wurde.

Mit dem Betätigen der Taste Dolby C NR 23 wird Dolby B NR 24 automatisch abgeschaltet. Die Umschaltung auf Dolby B NR erfolgt durch nochmaliges Drücken der Taste Dolby C NR (Taste gelöst). Das gewählte Rauschunterdrückungssystem wird durch ein jeweils zugeordnetes Leuchtzeichen angezeigt.

Musi-Cassetten mit dem Symbol D spielen Sie mit dem Dolby B NR-

Autoreverse-Betrieb (Quick Reverse)

Aufnahme und Wiedergabe kann in beiden Bandlaufrichtungen erfolgen ohne Wenden der Cassette.

Mit den Tasten autoreverse mode können folgende Betriebsarten

vorgewählt werden:

19		Taste für Dauerspiel. Bei Aufnahme schaltet das Gerät
		nach dem Linkslauf automatisch ab.
20		Bei Rechtslauf wird am Bandende automatisch auf
	4	Linkslauf umgeschaltet

Am Bandende schaltet das Gerät jeweils ab

Die Umschaltung bei Autoreverse-Betrieb (Rechtslauf/Linkslauf) erfolgt bereits am Ende der Magnetschicht. Die Umschaltzeit wird dadurch auf ca. 1 Sekunde reduziert.

Einlegen und Entnehmen der Cassette

Staubschutzhaube 3 nach unten schwenken.

Greifen Sie die Cassette so, daß das Band nach unten zeigt. legen Sie zuerst die Oberkante der Cassette ein und schwenken Sie sie in

die vertikale Lage, bis sie merklich einrastet.

Bei jedem beliebigen Betriebszustand kann die Cassette unmittelbar entnommen werden, ohne zuvor die Taste stop 8 zu drücken. Die beiden Tasten 2 sorgen dafür, daß der Bandantrieb automatisch unterbrochen und die Tonköpfe zurückgeschoben sind, wenn die Cassette entnommen wird.

Die Betriebsfunktion "Schneller Vorlauf" ▶▶ 12 "Schneller Rücklauf" ■ 9 sowie der Start der Wiedergabe über die Taste
■ 10 bzw. 11 können direkt angewählt werden, ohne vorher die Taste stop 8 zu betätigen.

Aufnahme und Wiedergabe werden je nach gewünschter Bandlaufrichtung mit den Tasten ▶ 11 und ◀ 10 gestartet.

Schneller Bandtransport

▶► 12 Laufrichtung Links → Rechts

■ 9 Laufrichtung Rechts → Links Die Funktionen "Schneller Vorlauf" ▶▶ und "Schneller Rücklauf" ◀◀ dienen zum Umspulen und Auffinden bestimmter Bandstellen. Das Gerät schaltet sich am Bandende automatisch ab.

Die Tasten "Schneller Vorlauf" 12 oder "Schneller Rücklauf" 9 heben die Funktionen Start ▶ 11, Start ◀ 10, record 13 und pause 14 auf.

Pause

Die Taste pause 14 dient für die kurzzeitige Unterbrechung von

Aufnahme und Wiedergabe.

Die zuvor eingestellte Bandlaufrichtung bleibt erhalten und wird durch Blinken der der jeweiligen Taste zugeordneten Leuchtdiode ange-

Durch Drücken der entsprechenden Bandlaufrichtungstaste ▶ 11 oder ■ 10 wird das Band wieder gestartet.

Die Taste stop 8 schaltet alle Funktionen ab.

Aufnahme

* wählen Sie zwischen dem hochwirksamen Rauschunterdrückungssystem Dolby C NR 23 oder dem seit Jahren verbreiteten Dolby

Mit Dolby C NR gemachte Bandaufnahmen können grundsätzlich auch auf Cassettendecks abgespielt werden, die nur mit Dolby B NR ausgerüstet sind, die Höhen sind dann allerdings etwas überbe-

* bringen Sie den Zähler counter 6 durch Drücken der Taste reset 7 auf "000".

Vorbereitung und Aussteuerung der Bandaufnahme

Drücken Sie hierzu die Taste record 13. Die Funktion pause 14 wird automatisch zugeschaltet.

Aufnahmebereitschaft wird durch das Lichtzeichen record 13 ange-

Die Aussteuerung der Bandaufnahme nehmen Sie mit den Reglern record level 18 vor. Der Regler L ist dem linken Kanal, der Regler R dem rechten Kanal zugeordnet.

Den richtigen Aussteuerungspegel kontrollieren Sie mit der Spitzen-

wertanzeige 22.

Eine Aufnahme ist optimal ausgesteuert, wenn bei den lautesten Passagen des Programms die erste rote LED nicht aufleuchtet. Kurzzeitiges Überschreiten dieses roten Bereiches bis + 3 dB beeinträchtigt die Aufnahmequalität noch nicht. Bei zu niedriger Aussteuerung wird die Dynamik des Bandes nicht ausgenutzt, bei zu hoher Aussteuerung besteht die Gefahr hörbarer Verzerrungen.

Starten der Aufnahme

Durch Drücken der Taste ▶ 11 oder ◀ 10 starten Sie das Band, das jetzt die Aufnahme aufzeichnet.

Mikrofon

Zum Anschluß an das Cassettendeck eignen sich nieder- und mittelohmige Mikrofone mit einer Impedanz von 200-1000 Ohm und 6,35 mm $\bar{\varnothing}$ (1/4 inch) Klinkenstecker. Für Stereo-Aufnahmen können zwei gleiche Mono-Mikrofone oder ein Stereo-Mikrofon verwendet werden. Das an die Buchse mic L 15 angeschlossene Mikrofon wird automatisch auf beiden Spuren aufgenommen.

Beim Einstecken eines Mikrofons werden die anderen Eingänge

abgeschaltet.

Löschen

Das Gerät löscht bei jeder Aufnahme die vorherige Aufzeichnung. Wollen Sie eine Aufzeichnung – ohne gleichzeitige Neuaufnahme – löschen, spielen Sie die Cassette in Stellung "Aufnahme" ab, wobei die Aussteuerungsregler in Position "O" stehen sollen.

Alle Compact-Cassetten haben auf der Rückseite zwei Aussparungen, die durch Kunststoff-Zungen verschlossen sind. Eigene Aufnahmen können gegen unbeabsichtigtes Löschen durch Herausbrechen dieser Zungen geschützt werden.

Die im Fachhandel erhältlichen bespielten Musi-Cassetten sind bereits gegen unbeabsichtigtes Löschen gesichert. Wollen Sie die Aufnahmesperre wieder aufheben, so brauchen nur die Aussparun-

gen mit einem Klebestreifen geschlossen werden.

Beachten Sie bitte, daß die bei Cr und Metal-Cassetten zusätzlich vorhandenen Öffnungen nicht mit abgedeckt werden.

Pflege, Wartung, Störungen

Es empfiehlt sich, Köpfe, Tonwelle, Bandandruckrolle und Bandführung zu reinigen. Benutzen Sie für die Reinigung ein mit Reinalkohol befeuchtetes Wattestäbchen. Verwenden Sie bitte keine harten und metallischen Gegenstände und berühren Sie die Kopfspiegel nicht mit den Fingern. Die Reinigung der Andruckrolle sollte mit einem trockenen Wattestäbchen erfolgen.

Bei Auftreten von Störungen, die nicht auf Bedienungsfehler zurückzuführen sind, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Operation

1 power on switch

The DLL key deactivates all functions when the cassette ist removed, but the "playback" function remains stored

3 Dustguard

4 Cassette compartment

- 5 fe, cr, met light display for selected tape-type and modulation limit
- 6 counter for finding a certain point on the tape

7 reset button to return the counter to "000"

8 stop switches off all functions

- 9 ◀◀ fast reverse winding (right → left)
 10 ◀ starts recording or playback (left)
- 11 > starts play or record from left to right

12 >> fast forward (left to right)

- 13 record button the pause function becomes automatically active
- 14 pause for short breaks during playback. Record function remains on
- 15 mic L microphone connection jack for the left-hand channel or for a mono-microphone
- (200–1000 Ω)

 16 mic R microphone connection jack for the right-hand channel (200–1000 Ω)
- 17 **phones** stereo headphone jack for monitoring recordings
 - 8 record level L/R for separate adjustment of the left-hand and right-hand channels
- Key for continuous play. In "record" mode, the unit switches off automatically after running to the left When a tape is played from the left to the right, the recorder switches off automatically to left-hand running
- at the end of the tape

 The recorder switches off at the end of the tape.

- 22 Recording level display for the left and right-hand channels
- 23 Dolby C NR selector for noise-suppressed recording and playback. Dolby B NR is deactivated
- 24 Dolby B NR selector for noise-suppressed recording and playback.
- **25 LINE INPUT** Input sockets (record) for connection of an amplifier or receiver (output, record) with Cinch connectors.
- 26 LINE OUTPUT Output sockets (play) for connection of an amplifier or receiver (output, record) with Cinch connectors.
 27 DIN INPUT/OUTPUT 5-pole DIN-socket for recording and
- 27 DIN INPUT/OUTPUT 5-pole DIN-socket for recording and playback, for connection to an amplifier or receiver. This input has priority and automatically deactivates LINE INPUT 25.

Connection to the AC mains

According to the voltage specifications on the rating plate, connect the set to a mains voltage of 230 V/50-60 Hz or 115 V/50-60 Hz.

Connection to a HiFi system or amplifier

The following jacks are provided at the rear of your HiFi stereo cassette deck:

LINE OUT R/L

Output sockets for connecting an amplifier or receiver (input, play) with cinch connectors.

LINE IN R/L

Input sockets (record) for connecting an amplifier or receiver (output, record) with cinch connectors.

Beispiele	Schalterstellung · Switch setting · Position du selecteur · Schakelstand · Posición del selector · Omkopplarläge · Posizione selettore			
Examples Exemples	fe	cr	met	
Agfa	Superferro HDX	Stereochrom HD Superchrom HDX	Pure Metal HDX	
Ampex	Grand Master I	Grand Master II	Metal (MPT)	
BASF	Ferro Super LH I Professional I	Chromdioxid II Chromdioxid-Super II Chromdioxid Maxima II	Metal IV	
Denon	DX 1, DX 3	DX 7	DXM	
Fuji	FI, FX-I	FX-II	Metal Tape	
Maxell	UD, UD-XL I XL I-S	UD-XL II XL II-S	MX	
Memorex	MRX I	Chrome II, High Bias II	Metal IV	
PDMagnetics	Ferro, Tri-Oxide Ferro Tri-Oxide Ferro HG	500 Crolyn 500 Crolyn HG	1100 Metal HG	
Philips	Ferro, Ultra-Ferro	Ultra-Chrom II	Metal	
Scotch 3-M	High Energy, Master I	Master II	Metafine IV	
Sony	AHF, BHF	CD-Alpha, UCX-S	Metallic	
TDK	AD, OD	SA, SA-X	MA, MA-R	

* Geräuschunterdrückungssystem unter Lizenz von Dolby Laboratories Licen-

sing Corporation hergestellt.

Das Wort "Dolby" und das Symbol des doppelten D sind die Warenzeichen von Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Noise reduction manufactured under license from Dolby Laboratories Licensing Corporation.

sing Corporation.

sing Corporation.

"Dolby" and the double-D symbol are trade marks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Réducteur de bruits Dolby: Circuit fabrique sous license des Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ries Licensing Corporation.
Le mot «Dolby» et le symbole double D sont des marques déposeés des Dolby
Laboratories Licensing Corporation.
Ruisonderdrukkingssijsteem gefabriceerd onder licentie van Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Het woord "Dolby" en het dubbele D sijmbool zijn handelsmerken van Dolby
Laboratories Licensing Corporation.

Circuito reductor de ruidos fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories La palabra «Dolby» y el simbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation.

* Brusreduktionssystemet är tillverkat på licens av Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Corporation.
Ordet Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken för Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Circuito di riduzione rumore fabbricati sotto licenza dei Dolby Laboratories Licensing Corporation.
La parola «Dolby» e il simbolo della doppia D sono i marchi di fabbrica dei Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Dual GmbH 277 965 0784

Postfach 1144

7742 St. Georgen/Schwarzwald

Copyright by Dual